

Conseils d'utilisation des films pochoirs Avery® SignMask

émis le : 25/09/2005

1. Deux types de films pochoirs Avery SignMask sont concernés par cette procédure :
 - A. **Le film Avery SignMask Bleu clair**, spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Ce frontal est souple et peut donc être utilisé pour de nombreuses applications.
 - B. **Le film Avery SignMask Gris**, moins souple, est par conséquent plutôt conçu pour des surfaces plus importantes sur surfaces planes.
2. Après échenillage ou retrait des chutes de film (de la zone à peindre), le film pochoir sera recouvert de ruban d'application. Selon la décoration ou le motif choisi, il est possible de choisir entre Avery Application Papers 330 et 360 ou Avery Application Film 831. Pour faciliter la "prise" des plus minuscules détails, nous recommandons de passer ceux-ci à la raclette ou au rouleau juste après la pose du ruban d'application.
3. Avant d'appliquer le film pochoir Avery SignMask, vérifiez que le support n'est ni poussiéreux, ni gras et que sa surface ne présente aucun défaut susceptible d'empêcher la parfaite adhérence du film. Employez la méthode normale de nettoyage du support, utilisée avant l'application des décors (voir le B.T. 1.1).
4. Une fois le film pochoir Avery SignMask appliqué sur le support au moyen du ruban d'application, laissez l'adhésif "reposer" au moins 5 minutes avant de retirer le ruban d'application. Cela évitera que les petits détails du film ne soient emportés par le ruban.
5. Une fois le ruban d'application retiré, repassez la raclette sur les bords du film pochoir ; cela renforcera l'adhérence des bords et permettra d'obtenir une zone aux bords parfaitement nets.
6. Entre le retrait du ruban d'application et la phase de peinture, laissez s'écouler 30 minutes afin que l'adhésif ait le temps de prendre suffisamment.
7. Au moment de la pulvérisation, la teneur en solvants de la peinture peut être très élevée. Ces solvants sont parfois très agressifs. Nous vous recommandons par conséquent de pulvériser d'abord une fine couche de peinture, en particulier sur les bords, et de la laisser sécher 2 à 3 minutes ; cela soudera les bords du pochoir. Diffusez ensuite la ou les couches de peinture nécessaire(s).
8. Le film pochoir doit être enlevé dans un délai maximum de 24 heures après son application. Sur les supports flexibles tels que les bâches de camions, nous conseillons d'enlever le film pochoir Avery® Signmask entre 2 heures et 12 heures après son application.