

# SF 100

---

## ULTRA CLEAR

### COMMENT POSER VOTRE FILM ADHÉSIF ?



- Poser le film Ultra-Clear SF100 à l'eau, avec un tout petit peu de savon. (pour 1.5l d'eau, 4 à 5 gouttes de savon)
- Pulvériser une quantité d'eau suffisante et de façon uniforme sur la vitre et sur l'adhésif du film.
-  Utiliser un pulvérisateur
- Mettre également de l'eau sur la face imprimée, face avant du film, pour éviter de le rayer avant de passer la raclette.
- Poser le film à l'aide de la raclette orange Squeegee Flexible Avery Dennison, recommandée pour la pose de films techniques pour vitres. 
- Pour des utilisations extérieures et/ou de plus long terme, Il est possible de laminer le film SF100 avec lui-même afin d'améliorer sa tenue à l'abrasion et de conserver sa transparence. Par contre, cette astuce n'est pas adaptée aux encres UV.